

Модернизированная линейка приборов переменного тока ЩП02, ЩП72, ЩП96, ЩП120



Сравнительные характеристики

Наименование изделий	ЩП02П, ЩП72П, ЩП96П, ЩП120П	ЩП02, ЩП72, ЩП96, ЩП120 I, U, Hz Показатели качества электроэнергии: - отклонение частоты - длительность провала напряжения - глубина провала напряжения - длительность прерывания напряжения - длительность временного перенапряжения - фликер - гармоники до 50 по группам и погруппам - несинусоидальность (хранение измеряемых параметров ПКЭ на внешнем ПК через ПО «Конфигуратор»)		
Измеряемые параметры	I, U, Hz			
Диапазоны измерений	от 100мВ до 750В от 2 мА до 5 А 45…65 Гц, 300…500 Гц	от 100мВ до 750В от 2 мА до 20 А 15100 Гц, 100850 Гц		
Напряжение питания	$5BH - (5+4/-0,5)$ В постоянного тока $12BH - (12+6/-3)$ В постоянного тока $24BH - (24+12/-6)$ В постоянного тока $220BY -$ от 85 до 253 В переменного тока частотой $(50\pm0,5)$ Гц или от 120 до 265 В постоянного тока $230B -$ от 85 до 253 В переменного тока $40BH - 120$ до 265 В постоянного тока $230B -$ от 85 до 253 В переменного тока $40BH - 120$ до $40BH - $	5ВН — (5+4/-0,5) В постоянного тока 12ВН — (12+6/-3) В постоянного тока 24ВН — (24+12/-6) В постоянного тока 22ВУ - от 85 до 264 В переменного тока частотой (50 ± 3) Гц или от 100 до 370 В постоянного тока 230В - от 85 до 264 В переменного тока частотой (50 ± 3) Гц		
Цвет индикации	красный, зеленый, желтый	красный, зеленый, желтый, цветной комбинированный (только для ЩП120) с возможностью перепрограммирования цвета индикации и уставок		
Высота индикаторов	ЩП02П – 20 мм ЩП72П – 14 мм ЩП96П – 20 мм ЩП120П – 20 мм	ЩП02 – 20 мм ЩП72 – 14,2 мм ЩП96 - 20 мм ЩП120 с красными, зелеными, желтыми индикаторами – 26 мм ЩП120 с цветными комбинированными индикаторами - 20 мм		
Дополнительная индикация	нет	цветная барграфическая (дискретно-аналоговая) шкала (31 сегмент) - только для ЩП120 с цветными комбинированными индикаторами		
Фиксация максимального измеренного значения	нет	да		
Интерфейс	количество: 1; 2 RS485 (протокол Modbus RTU)	количество: 0 ; 1; 2 RS485 (протокол Modbus RTU, MЭК 60870-5-101)		
Дискретные выхода	количество: 0; 1; 2 постоянное напряжение 300 В, 100 мА или переменное напряжение 200 В, 100 мА	количество: 0; 1; 2 постоянное напряжение 350 В, 200 мА или переменное напряжение 250 В, 200 мА		
Норма средней наработки на отказ	150000 ч	200000 ч		
Межповерочный интервал	б лет	10 лет		
Гарантийный срок эксплуатации	36 мес	60 мес		
Наличие свидетельства об утверждении типа СИ РФ	внесены в Госреестр СИ РФ № 51021-12, срок действия до 31 августа 2022 г.	внесены в Госреестр СИ РФ № 68259-17, срок действия до 07 августа 2022 г.		

Полная информация по техническим характеристикам приборов указана в руководстве по эксплуатации и технических условиях.

Контактная информация:



Формула заказа

ЩПа – b1,b2 – c – d – e – f – g – h – i,

ЩПа – тип прибора (по габаритам, мм):

ЩП02 - 96×48, ЩП72 - 72×72,

ЩП96 - 96×96, ЩП120 - 120×120;

b1 – условное обозначение диапазона измерений входного сигнала основного индикатора при непосредственном подключении, коэффициент трансформации при подключении через внешний трансформатор тока или напряжения.

По умолчанию диапазон частоты входного сигнала 15...100 Гц для условного обозначения частоты 50 Гц (при заказе не указывается). При заказе прибора с диапазоном частоты входного сигнала 100...850 Гц только с основным индикатором указать в скобках в параметре b1 условное обозначение частоты — 400 Гц. Примечание — При отличии диапазона показаний от диапазона прямого измерения входного сигнала дополнительно указать заказанный диапазон показаний в примечании к формуле заказа;

b2 – условное обозначение диапазона измерений частоты входного сигнала дополнительного индикатора:

50 Гц – для диапазона 15...100 Гц,

400 Гц – для диапазона 100...850 Гц,

- не указывается при отсутствии и при условии, если параметр d=x;

с – условное обозначение напряжения питания:

5BH - (5+4/-0,5) В постоянного тока;

12ВН – (12+6/-3) В постоянного тока;

24ВН - (24+12/-6) В постоянного тока;

230В – напряжение питания от 85 до 264 В переменного тока частотой 50 Гц:

220ВУ – универсальное питание: напряжение питания от 85 до 264 В переменного тока частотой 50 Гц или от 100 до 370 В постоянного тока;

d – наличие интерфейсов RS485:

1RS - один интерфейс,

2RS – два интерфейса (только для ЩП96 и ЩП120);

х – при отсутствии параметра;

е – условное обозначение аналоговых и дискретных выходов:

02 – два дискретных выхода без аналоговых выходов,

11 - один аналоговый и один дискретный выход,

12 – один аналоговый и два дискретных выхода,

20 - два аналоговых выхода без дискретных выходов,

22 – два аналоговых и два дискретных выхода,

х – без аналоговых и дискретных выходов*;

* - После цифр в скобках указать условные обозначения аналоговых выходных сигналов:

A=0...5 MA, B=4...20 MA, C=0...20 MA, AP=0...2,5...5 MA,

BP=4...12...20 MA, CP=0...10...20 MA.

При заказе двух аналоговых выходов, условные обозначения необходимо указать через запятую.

f - цвет индикаторов:

К – красный,

3 – зеленый,

Ж – желтый,

Ц – цветной комбинированный (только для ЩП120);

g - класс точности:

0,2 – для всех исполнений (кроме приборов без интерфейса RS485 и/или имеющих эксплуатационное исполнение),

0,5 – для всех исполнений приборов;

h – эксплуатационное исполнение:

ОМ2 – для эксплуатации на морских судах,

А – для эксплуатации на АЭС (класс безопасности 4),

х – в остальных случаях.

i – специальное исполнение (только ЩП120 с цветными комбинированными индикаторами):

1Б – одна барграфическая (дискретно-аналоговая) шкала,

2Б – две барграфических (дискретно-аналоговых) шкалы (только при выборе параметра b2),

при отсутствии параметр не указывать.

Исполнение прибора ЩПа	Параметр кода полного условного обозначения									
	b1,b2	c	d	e	f	g	h	i		
	диапазон измерения	напряжение питания	наличие интерфейса	аналоговые и дискретные выхода	цвет индикаторов	класс точности	эксплуатационное исполнение	специальное исполнение		
ЩП02	b1 -	+	1RS	x, 12, 20, 22	красный, зеленый, желтый 0,5	+	x	-		
							+			
		12BH, 24BH, 220BУ, 230B	х	x		0,5	x			
ЩП72	+		100	02.11.20	красный, зеленый, желтый 0,5	х				
		+	1RS	x, 02, 11, 20		0,5	+	-		
	b1	12BH, 24BH, 220BY, 230B	х	x			х			
ЩП96	+	+ 1F	100 200	x, 12, 20, 22	красный, зеленый, желтый	+	х	-		
			1RS,2RS			0,5	+			
	b1	12BH, 24BH, 220BУ, 230B	х	х			х			
ЩП120	+	+ 1RS,2	100 200	x, 12, 20, 22	+	+	х	+		
			TRS,2RS				+			
	b1	12BH, 24BH, 220BY, 230B	Х	х	красный, зеленый, желтый	0,5	x	-		

Примечания

Знак «+» означает наличие всех возможных вариантов параметра в формуле заказа,

Знак «х» указывается в случае отсутствия параметра в формуле заказа.

Знак «-» означает что параметр не указывается

Издание является рекламно-информационным.

Технические характеристики и внешний вид изделий могут быть изменены.

При заказе проконсультируйтесь со специалистами компании.

Контактная информация:

e-mail: marketing@elpribor.ru; тел.: (8352) 399-918; факс: (8352) 562-562